Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres Lichtspiegels mit Sensor Automatik. Mit diesem Spiegel haben Sie sich für ein innovatives Produkt aus dem Hause Dietsche entschieden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen für die Installation des Gerätes und die Nutzung der technischen Funktionen. Bitte lesen Sie alle Hinweise Sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Wir übernehmen keinerlei Haftung, wenn die Angaben in diesem Handbuch nicht beachtet werden! Bewahren Sie das Handbuch für eine spätere Nutzung auf.

Lieferumfang

Bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie die Lieferung zunächst auf Vollständigkeit.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Wandspiegel mit Sensor Automatik
- Befestigungsmaterial (4 x 8 mm Dübel; 4 x 25 mm Schrauben)

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Die Montage des Spiegels darf ausschließlich in dem gefahrenfreien Bereich 2 und der blauen Zone erfolgen (nicht im Bereich 1). Siehe Baddarstellung auf der zweiten Seite.

Überprüfen Sie vor der Montage den Spiegel äußerlich auf optisch einwandfreies Aussehen. Nachträglich entstandene Beschädigungen können nicht als Reklamationen anerkannt werden.

Stellen Sie den ausgepackten Spiegel nicht mit der Kante direkt auf den Boden.
Mit einer weichen Unterlage vermeiden Sie Kantenbeschädigungen.

Der Spiegel ist spritzwassergeschützt und verfügt über eine IP44 Zertifizierung.
Dennoch sollten Sie unnötige Feuchtigkeit und Spritzwasser vermeiden.

Pflegehinweise

Die Spiegeloberflächen nur mit klarem Wasser und einem Fensterleder oder Mikrofasertuch polieren. Keine handelsüblichen Glas- / Fensterreinigungsmittel verwenden. Eventuelle Wasserrückstände gründlich entfernen, da diese zu Randkorrosionen führen können. Bei der Lösung des Aufklebers und der Folien bitte keine scharfen Gegenstände oder Lösungsmittel verwenden.

Gewährleistung/Service

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Alle unsere Produkte werden, vor dem Versand, einer eingehenden Endkontrolle unterzogen. Die Prüfung beinhaltet die Qualität, die Funktionalität, als auch die elektrische Sicherheit. Benötigen Sie Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Fachhändler.

Technische Daten

230 V – 50 Hz
LED Klasse 1
LED: 48 x 0,07 Watt = 3,36 Watt
IP44 (spritzwassergeschützt)

Funktionstemperatur
bei 0° Celsius bis 55° Celsius
Lagertemperatur
bei -10° Celsius bis 60° Celsius

Art.Nr.				
410101	LED	AC220-240 V	50 – 60 HZ	0,72 W
410201	LED	AC220-240 V	50 – 60 HZ	3,6 W
410301	LED	AC220-240 V	50 – 60 HZ	1,8 W
410401	LED	AC220-240 V	50 – 60 HZ	3,84 W
410501	LED	AC220-240 V	50 – 60 HZ	1,2 W
410601	Leuchtstofflampen	AC220-240 V	50 – 60 HZ	T5 - 22 W x 1
410701	Leuchtstofflampen	AC220-240 V	50 – 60 HZ	T8 - 15 W x 2

Entsorgung

Mit einer umweltgerechten Entsorgung vermeiden Sie Umweltschäden.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und nutzen Sie die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Garantie

Roman Dietsche GmbH gewährt auf die genannten Wandspiegel (Leuchtmittel ausgenommen) 2 Jahre Garantie.

Roman Dietsche GmbH
Am Elzdamm 7
79312 Emmendingen

Telefon: +49 7641-5807-223
Telefax: +49 7641-5807-142
E-Mail: bravat@dietsche.com

M031 204
0914

an IBP GROUP company

Bedienungs-anleitung

Für beleuchtete WANDSPIEGEL
mit Sensor-Automatik

SENSOR



Und ähnliche Modelle

BRAVAT
BY DIETSCHE 1873

Bedienungsanleitung

Für beleuchtete WANDSPIEGEL
mit Sensor-Automatik

Gefahrenbereich siehe Absatz „Sicherheitshinweise“

Sensor Automatik: Stellen Sie sicher, dass der Abstand vom Sensor zur Wand oder anderen Flächen und Gegenständen mindestens 150 mm beträgt. Anderenfalls könnte die Funktion des Sensors beeinträchtigt werden.



Empfohlene Hilfsmittel

Zur Montage werden folgende Hilfsmittel empfohlen:

- Wasserwaage zum Ausrichten
- Bleistift zum Markieren der Bohrlöcher
- Schlagbohrmaschine zum Bohren der Dübellöcher
- Meterstab zum Ausmessen der Position
- Hammer zum Versenken der Dübel
- Strommessgerät für den elektrischen Anschluss
- Akkuschrauber oder Schraubendreher zum Anziehen der Befestigungsschrauben



Maße

Art. Nr. Maße

410101	500 x 700 x 55	mm
410201	500 x 700 x 55	mm
410301	500 x 700 x 55	mm
410401	950 x 600 x 55	mm
410501	1000 x 500 x 55	mm
410601	900 x 600 x 55	mm
410701	500 x 700 x 55	mm

Montageanleitung



Schritt 1:
Entnehmen Sie den Spiegel und den Beschlagbeutel aus der Verpackung. Lagern Sie den Spiegel flach liegend. Prüfen Sie die teile auf Vollständigkeit. Lesen Sie diese Anweisungen bitte vollständig durch!



Schritt 2:
Schieben Sie das Spiegelglas durch leichten Druck nach oben



Schritt 3:
Nehmen Sie die Spiegelfläche vorsichtig ab. Legen Sie die Spiegelfläche auf eine weiche Decke, damit keine Beschädigungen auftreten können. Schalten Sie die Stromsicherung für diesen Bereich aus.



Schritt 4:
Halten Sie den Korpus des Spiegels an die Wand. Richten Sie diesen mit Hilfe einer Wasserwaage und dem Meterstab aus. Zeichnen Sie mit einem Bleistift, durch jedes Loch, einen Punkt an die Wand.



Schritt 5:
Stellen Sie sicher, dass in der Wand keine Versorgungsleitungen verlaufen!
Bohren Sie mit einem 8 mm Bohrer, an den zuvor gekennzeichneten Stellen, die Löcher.



Schritt 6:
Schlagen Sie Dübel in die Bohrlöcher. Heben Sie den Korpusgegen die Wand. Führen Sie dabei die Stromleitungen durch die Gummimembrane auf der Rückseite des Gehäuses. Durchstoßen Sie diese dabei falls nötig. Schrauben Sie den Korpus an der Wand fest.



Schritt 7:
Verbinden Sie die Stromleitung der Wand mit der Anschlussklemme des Spiegels. Bitte benutzen Sie hierfür einen Spannungsprüfer oder einen isolierten Schraubendreher.



Schritt 8:
Schieben Sie das Spiegelglas durch leichten Druck nach unten.

Beleuchtung

Je nach Spiegel verfügt Ihre Produktversion über eine Leuchtstofflampen- oder eine LED-Beleuchtung für optimale Energieeffizienz. Die Lebensdauer der LEDs beträgt ca. 50.000 Leuchtstunden.

Digitaluhr

Einige Spiegelversionen verfügen außerdem über eine Digitaluhr mit Speicherbatterie bei Stromausfall.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Spiegel nicht mehr an die elektrische Versorgung angeschlossen ist, bevor Sie die hintere Abdeckung der Digitaluhr öffnen, um die Speicherbatterie ggf. zu wechseln!

Bedienungsanleitung

1. Schließen Sie den Spiegel an eine geeignete Stromquelle an
2. Halten Sie die „Time-Set“- Taste gedrückt bis die Stundenanzeige (AB oder B) zu blinken beginnt und lassen Sie die Taste dann wieder los.
3. Um die Stunden entsprechend einstellen zu können, drücken Sie erneut die „Time-Set“ Taste so lange bis nur noch die Stundenanzeige blinkt. Durch weitere Drücken der „Time-Set“-Taste können Sie nun die Stunden entsprechend einstellen.
4. Die Uhr verfügt über eine 24-Std. Anzeige.
5. Um die Minuten einstellen zu können, drücken und halten Sie erneut die „Time-Set“- Taste bis die Minutenanzeige (CD oder D) zu blinken beginnt, dann lassen Sie diese wieder los. Durch weiteres Drücken der „Time-Set“-Taste können Sie nun die Minuten entsprechen einstellen.
6. Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, drücken Sie erneut den „Time-Set“- Schalter bis weder die Stunden- noch die Minutenanzeige blinkt und der Doppelpunkt in der Mitte des Displays anfängt, sekündlich zu blinken.

Zeitanzeigen-Display



Roman Dietsche GmbH • Am Elzdamm 7 • 79312 Emmendingen • www.dietsche.com

www.dietsche.com